



Abladen  
importierter  
Abfälle

# Willkommen bei Fjernvarme Fyn Waste Energy

Informationen für Fahrer zur Anmeldung, zum Wiegen und Abladen von Abfällen sowie zum Parken usw.



FJERNVARME FYN

## Willkommen bei Fjernvarme Fyn Waste Energy

Bei Fjernvarme Fyn Waste Energy werden täglich große Mengen an Abfällen angeliefert, die zum Erzeugen von Fernwärme genutzt werden. Ein Teil der Abfälle wird importiert. In diesem Merkblatt finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie beim Abladen von importierten Abfällen beachten müssen.

### Parken

Wenn Sie bei Fjernvarme Fyn in der Havnegade 120 ankommen, müssen Sie die Parkbucht vor dem Hauptgebäude an Gate 1 benutzen. Bitte denken Sie daran: Die Parkbucht darf nur zum kurzzeitigen Parken genutzt werden, während Sie Ihre Papiere an der Rezeption abgeben. Sie können Ihre Papiere zu folgenden Zeiten abgeben:

Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 15:00 Uhr

Freitag von 7:00 bis 14:00 Uhr



### Anmeldung

An der Rezeption erhalten Sie einen Zugangspass sowie einen Code, den Sie benötigen, um die Schranke zum Abladebereich zu öffnen.



Bitte beachten Sie: In der Abladehalle ist immer nur

Platz für zwei Lkw mit importierten Abfällen. Daher kann es sein, dass Sie warten müssen, falls mehrere Lkw gleichzeitig ankommen.

## Eingeben des Codes und Wiegen des Lkw

Wenn Sie die Schranke erreichen, stoppen Sie den Lkw und halten Sie Ihren Zugangspass vor das Kartenlesegerät. Geben Sie dann den Code ein, den Sie an der Rezeption erhalten haben. Währenddessen wird der Lkw automatisch gewogen.



## In der Abladehalle

Wenn Sie im Abladebereich ankommen, können Sie in den Buchten 5 bis 9 parken. Bitte beachten Sie: Parken Sie nur in einer Bucht mit grünem Licht. Parken Sie nicht in einer Bucht, wenn das rote Licht leuchtet.



## Parken in der Bucht

Wenn Sie rückwärts in die Parkbucht fahren, halten Sie an, sobald das orange Licht am Ende der Bucht zu blinken beginnt.



## Öffnen der Schranke

Bereiten Sie Ihren Lkw auf den Entladevorgang vor, bevor Sie die Schranke öffnen.

Um die Schranke zum Abfallsilo zu öffnen, drücken Sie auf die Taste unter dem roten Pfeil an der Seite der Parkbucht.



## Wichtig:

Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, den roten Bereich zu betreten, während die Schranke angehoben ist.

## Im Falle eines Unfalls

Sollte eine Person in das Silo fallen, drücken Sie sofort die rote Taste am Ende der Bucht. Es gibt jeweils eine rote Taste an den Entladestellen 2 und 9. Dadurch werden die Kräne angehalten.



## Reinigung

Wenn Sie den Abfall entladen haben, fahren Sie den Lkw ein Stück nach vorn. Halten Sie den Lkw an, sobald das orange Licht zu blinken aufhört und die Schranke abgesenkt wird.

Es ist wichtig, dass Sie den Bereich mit den an der Seite bereitgestellten Reinigungsgeräten säubern. Vergessen Sie bitte nicht, die Reinigungsgeräte wieder an ihren Platz zu räumen, wenn Sie fertig sind.

Damit keine Warteschlangen entstehen, dürfen Sie keine Pause machen, während Sie sich in der Abladehalle befinden. Andernfalls wird eine Geldbuße in Höhe von 2.500 DKK (ca. 335 EUR) erhoben.



Verlassen Sie die Abladehalle sofort, nachdem Sie den Abfall entladen und den Bereich gereinigt haben.

## **Abmeldung und Parken**

Wenn Sie die Schranke am Ausgang erreichen, halten Sie einfach Ihren Zugangspass vor das Kartenlesegerät. Der Lkw wird gleichzeitig automatisch gewogen.

Daraufhin wird die Schranke geöffnet und Sie können in die Parkbucht rechts neben dem Ausgang fahren. Dort können Sie parken, während Sie Ihren Zugangspass abgeben und Ihre Papiere abholen. Bitte denken Sie daran, dass auch dieser Parkplatz nur kurzzeitig genutzt werden darf. Es ist kein Langzeitparkplatz.



Nachdem Sie Ihren Zugangspass abgegeben und Ihre Papiere an der Rezeption erhalten haben, können Sie weiterfahren.

## Verfahrensweise bei Feuer oder schweren Unfällen

<b>1. Alarm auslösen</b>	Rufen Sie den Notruf unter 112 an.
<b>2. Informationen durchgeben</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wer ruft an?</li><li>2. Was ist passiert?</li><li>3. Wo ist es passiert?</li></ol> <p>Fjernvarme Fyn Havnegade 120 DK-5000 Odense C</p>
<b>3. Informationen weiterleiten</b>	Informieren Sie die Steuerzentrale unter der Telefonnummer 7924 1085.
<b>Erste-Hilfe-Kasten</b>	Für kleinere Unfälle gibt es einen Erste-Hilfe-Kasten neben der Steuerzentrale.
<b>Handfeuerlöscher</b>	Wenn ein Handfeuerlöscher einmal verwendet wurde, muss die Person, die ihn verwendet hat, sicherstellen, dass er mit einem neuen aus dem Lager von Fjernvarme Fyn ersetzt wird.
<b>Feuerlöschschläuche</b>	Die Feuerlöschschläuche an den Brandschutzstellen dürfen nur im Brandfall verwendet werden und dürfen nicht aus der Halterung entfernt werden.
<b>Evakuierung</b>	Wenn der Feualarm (erkennbar an den schwankenden Tonhöhen) ertönt, muss die Anlage evakuiert werden. Gehen Sie sofort zum nächstgelegenen Treffpunkt, d. h. zur Steuerzentrale.

### Sicherheitsvorschriften

Auf dem Gelände von Fjernvarme Fyn Waste Energy müssen die allgemeinen Verkehrsregeln beachtet werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie in der Abladehalle maximal 10 km/h fahren.

Wenn Sie das Schrankensystem oder andere Geräte beschädigen, müssen Sie die Steuerzentrale sofort darüber in Kenntnis setzen. Für die Kosten der Reparatur müssen Sie selbst aufkommen.

Gehen Sie beim Abladen der Abfälle wie vorgeschrieben vor.

Sie dürfen das Gelände von Fjernvarme Fyn nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol befahren.

Eine Verletzung der Sicherheitsvorschriften kann dazu führen, dass Sie sofort vom Gelände verwiesen werden.



**Fjernvarme Fyn Waste Energy**

Havnegade 120

DK-5000 Odense C

[kontakt@fjernvarmefyn.dk](mailto:kontakt@fjernvarmefyn.dk)

[www.fjernvarmefyn.dk](http://www.fjernvarmefyn.dk)



**FJERNVARME FYN**