


MÆNGDEBEGRÆNSER STYREBOX, installation / montering.


Denne manual er til brug ved **Kamstrup Multical 602**-måler med **Belimo HTL-24-3T** mængdebegrænsers. Husk altid at kontrollere ventilens omløbsretning (venstre: fuldt åben /højre: fuldt lukket).

Kamstrup PQT flowcontrollerbox / mængdebegrænserstyringsbox




FJERNVARME FYN
Telefon: 6547 3000

Husk at luse klemmerne 17 og 19 på bagsiden af displaytoppen



Forsyning af 24 VAC fra 602 og 230/24V-transformator i tavle

Belimo HTL-24-3-T

Kamstrup Multical 602 display-top (bagside)